

Hears ONE® Daugkartinio naudojimo klausos apsaugos priemonės.
Naudojimo instrukcija, saugos instrukcijos, įspėjimai ir ribotoji garantija
LT| Naudojimo instrukcija, saugos instrukcijos, įspėjimai ir ribotoji garantija
Slopinimo charakteristikos – pagal EN 352-2:2020

Filter	f in Hz	125	250	500	1000	2000	4000	8000	L	M	H	SNR
Hears PLUS®	AP V _f dB	17,1	15,5	13,9	19,9	19,9	23,4	15,4	17	18	20	20
	MF dB	20,9	18,6	17,0	22,0	23,5	26,5	19,6	18,9	20,3	22,3	21,8
	SF dB	3,7	3,2	3,0	2,1	3,6	3,1	4,2	2,2	1,9	2,4	1,9

LT: Lietuviškai

f (Hz)	Dažnis hercais.
APV_f in dB	Nustatytoji apsaugos vertė ($Mf - 1 \times Sf$), esant nurodytam dažniui f decibelais.
L in dB	Slopinimo vertė vyraujant žemų dažnių triukšmo spektrui ($f < 500$ Hz).
M in dB	Slopinimo vertė vyraujant vidutinių dažnių triukšmo spektrui ($f > 500$ Hz ir $f < 2000$ Hz).
H in dB	Slopinimo vertė vyraujant aukštų dažnių triukšmo spektrui ($f > 2000$ Hz).
SNR in dB	Bendrasis slopinimo rodiklis, atimamas iš C-svertinio triukšmo lygio.
Mf in dB	Vidutinė slopinimo vertė esant nurodytam dažniui f decibelais.
Sf in dB	Standartinis nuokrypis esant nurodytam dažniui f decibelais.

Europos sertifikavimas pagal Reglamentą (ES) 2016/425 atliko PZT GmbH, NB# 1974, Bismarckstraße 264 B, 26389 Wilhelmshaven, Vokietija.
Gamybos kontrolę pagal ES reglamentą 2016/425 (D modulis) atliko QUINTIN CERTIFICATIONS, NB # 2927, 825 Route de Romans, 38160 Saint Antoine l'Abbaye, Prancūzija. Atitikties deklaracijas rasite adresu:
www.elacin.com/declarations-of-conformity/
Pagal AS/NZS 1270:2002

Filter	f in Hz	125	250	500	1000	2000	4000	8000	SLC 80	Cla ss
Hears PLUS®	APV (vid. Aukščiausia reikšmė) [dB]	15,9	14,5	13,8	19,6	19,5	23,3	14,7	19	3

LT: Lietuviškai | Hears PLUS® | Daugkartinio naudojimo klausos apsaugos priemonės

Naudojimo instrukcija, saugos nurodymai, įspėjimai ir ribota garantija

Numatytoji paskirtis

Ši Hears® klausos apsaugos priemonė yra skirta apsaugoti naudotoją nuo pavojingo triukšmo lygio, naudojant ją pagal instrukciją. Bet koks kitas naudojimas yra nenumatytas ir neleidžiamas.

Priežiūra, valymas ir laikymas

Hears® klausos apsaugos priemonė yra daugkartinio naudojimo. Prieš kiekvieną naudojimą patikrinkite, ar priemonė nepažeista, švari ir sausa. Reguliariai valykite Hears® ausų kištukų briauneles drėgna šluoste. Po naudojimo klausos apsaugos priemonę visada laikykite pridėtame dėkle. Nelaikykite aukštesnėje nei 55 °C temperatūroje.

Įdėjimas ir išėmimas

Hears® klausos apsaugos priemonė turi „L“ (kairė) ir „R“ (dešinė) žymas tarp laikiklio ir antgalio. Patikrinkite jas ir atitinkamai vadovaukitės šia procedūra:

1. Nuimkite ausies antgalį nuo Hears® klausos apsaugos priemonės pagrindo.
2. Pasirinkite reikiamo dydžio antgalį ir užspauskite jį ant Hears® pagrindo.
3. Suimkite Hears® priemonę už laikiklio nykščiu ir smiliumi.
4. Kita ranka suimkite viršutinę ausies kaušelio dalį ir patraukite ją į viršų bei į išorę. Įstatykite Hears® priemonę į ausies kanalą taip, kad laikiklis būtų nukreiptas į priešingą pusę nuo jūsų veido, kol pajusite, kad ji sandariai prigludė.
5. Paleiskite ausies kaušėlį ir paskutinį kartą spustelėkite Hears® priemonę giliau.

Įstatyti Hears® klausos apsaugos priemonę gali būti lengviau, jei šiek tiek sudrėkinsite antgalio briauneles.

Priemonės naudojimas



Įspėjimai

1. Hears® klausos apsaugos priemonė turi būti įdedama, reguliuojama ir prižiūrima vadovaujantis šiomis instrukcijomis. Jei jų nesilaikoma, negalime garantuoti apsaugos efektyvumo.
2. Nurodytas garso slopinimas bus pasiektas tik tuo atveju, jei apsaugos priemonė yra geros būklės ir dėvima pagal nurodymus.
3. Tam tikros cheminės medžiagos gali neigiamai paveikti Hears® klausos apsaugos priemonę. Išsamesnės informacijos reikėtų teirautis tiekėjo.
4. Naudotojas privalo užtikrinti, kad triukšmingoje aplinkoje Hears® klausos apsaugos priemonė būtų dėvima visą laiką.
5. Jei nesilaikoma naudojimo instrukcijų, Hears® klausos apsaugos priemonės suteikiama apsauga gali žymiai sumažėti.
6. PAVOJUS UŽSPRINGTI – laikykite Hears® klausos apsaugos priemonę mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje.
7. Hears® klausos apsaugos priemonė nėra skirta jaunesniems nei 12 metų vaikams.
8. Jūs esate visiškai atsakingi už įvertinimą, ar Hears® klausos apsaugos priemonės naudojimas turi įtakos gebėjimas saugiai atlikti veiklą. Nutraukite veiklą, jei Hears® klausos apsaugos priemonės trukdo arba kliudo.
9. Nerekomenduojama naudoti Hears® klausos apsaugos priemonių praėjus 5 metams nuo pagaminimo datos (žr. šorinę pakuotę). Tuomet nebegalima garantuoti nurodytos apsaugos priemonės triukšmo slopinimo.
10. Hears® klausos apsaugos priemonės skirtos įdėti į ausį ir apsaugoti naudotoją nuo pavojingo triukšmo lygio. Hears® klausos apsaugos priemonės nėra skirtos jokiam kitam naudojimui.
11. Hears® klausos apsaugos priemonės turi būti uždedamos, pritaikomos ir prižiūrimos pagal instrukcijas. Netinkamas uždėjimas gali sumažinti triukšmo slopinimo efektyvumą.
12. Norint pasiekti numatytą slopinimo lygį, svarbu, kad ausies antgalio išorė hermetiškai prigludėtų prie ausies kanalo.
13. Periodiškai tikrinkite ir, jei reikia, pakoreguokite sandarumą, kad įsitikintumėte, jog Hears® klausos apsaugos priemonė laikui bėgant ausyje neatsileido.
14. Hears® klausos apsaugos priemonės veiksmingumas gali sumažėti po sąlyčio su aštriais daiktais, pvz., dėl pradirimo ar įpjovimo.
15. Prieš įdedant įsitikinkite, kad Hears® klausos apsaugos priemonė ir abi rankos yra švarios, kad sumažintumėte infekcijos riziką. Bendras klausos apsaugos naudojimas gali padidinti infekcijos riziką.
16. Staigus arba greitas Hears® klausos apsaugos išėmimas iš ausies kanalo gali pažeisti ausies būgnėlį.
17. Triukšmingoje aplinkoje visada reikia nešioti tinkamą Hears® klausos apsaugą.
18. Jūsų klausos apsauga smarkiai sumažėja, net jei Hears® klausos apsaugą išimsite tik trumpam.

Pasirinkimas: naudotojas turėtų pasirinkti tinkamo dydžio ausies antgalį.

Nominalus antgalių dydis: 9–12 mm (pakuotėje yra kelių dydžių antgaliai: XS: 9/10 mm, S: 9/10 mm, M: 10/11 mm, L: 12/12 mm)

Galiojimo laikas (neatidarius): 5 metai

Tarnavimo laikas nuo pirmo panaudojimo: 1 metai

RIBOTA GARANTIJA: Gaminiams suteikiama originali gamintojo „Hears B.V.“ 1 (vienerių) metų garantija, patvirtinanti, kad produktai yra be medžiagų ir gamybos defektų, skaičiuojant nuo pirkimo datos. Jei manote, kad gaminys turi defektą, nedelsdami nustokite jį naudoti ir dėl garantinio aptarnavimo kreipkitės tiesiogiai į tiekėją Lietuvoje – MB „Modern Silence“, el. paštu monika@modernsilence.com arba tel. +37061003391. Patvirtinus medžiagų ar gamybos defektą, produktas bus pataisytas arba pakeistas nauju ir išsiųstas jums tiekėjo sąskaita. GARANTIJA taikoma tik tinkamai pagal instrukcijas prižiūrimiems produktams, kurie nebuvo apleisti ar naudojami ne pagal paskirtį. Visos grąžinamos prekės turi būti derinamos su tiekėju ir pateikiamos pagal susitarimą. Ši garantija suteikiama vietoj visų kitų aiškiai išreikštų ar numanomų garantijų, įskaitant garantijas dėl prekinės išvaizdos ar tinkamumo konkrečiam tikslui. Jokių atvejų pardavėjas ar gamintojas neatsako už atsitiktinę ar netiesioginę žalą bei išlaidas tiek, kiek tai leidžia galiojantys įstatymai. **Šalinimas:** Pakuotė: perdirbamas popierius. Laikymo dėklas ir ausų kištukai: perdirbamas plastikas

Tiekėjas: MB „Modern Silence“ monika@modernsilence.com +37061003391
Reg. Nr. 307576261
PVM kodas: LT100019620918
Pilkalnio g. 21-1, Vilnius LT-06232, Lietuva
Gamintojas: “Hears B.V.”, Koningsplein 1, 1017 BB Amsterdam.